


Slik bytter du SIM kort på din telefon


Det refereres for øvrig til bruksanvisningen som fulgte med telefonen

Slå av telefonen og koble fra laderen. SIM-kortet settes inn under telefonbatteriet.


- 1) Snu telefonen, løft opp låsen (1) og vri den en halv dreining mot venstre (2). Batteriet er løsnet.




- 2) Fjern batteriet.



- 3) Fjern den vanntette luken som beskytter SIM-kortholderen.




- 4) Skyv SIM-kortet helt inn under holdeplaten. De gylne kontaktene skal vende mot enheten og det avkuttete hjørnet skal plasseres i henhold til illustrasjonen på telefonen.



- 5) Sett på luken på SIM-kortholderen.

- 6) Sett inn batteriet igjen. Bunnen av batteriet skal først settes inn i sitt spor.



- 7) Vri låsen (1) en halv dreining til høyre. Dytt låsen ned (2).

